

Keys			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
ESC	2	25		O																							X							
F1	3	27			O																								X	X				
F2	4	27				O																						X						
F3	4	26				O																												
F4	4	25				O																					X	X						
F5	5	25					O																				X	X						
F6	10	25										O															X	X						
F7	15	26											O					O										X						
F8	15	27																O											X	X				
F9	5	27					O											O												X				
F10	5	30					O																							X			X	
F11	14	30															O															X	X	
F12	17	30																		O												X	X	
^	2	27		O																	O									X			X	
1	2	30		O																													X	
2	3	30			O																												X	
3	4	30				O																											X	
4	6	30						O																									X	
5	6	27						O																									X	
6	7	27							O																				X	X				
7	7	30								O																							X	
8	10	30										O																					X	
9	15	30															O																X	
0	13	30																O															X	
B	13	27																O															X	
tick	10	27										O																	X	X				
Backspace	5	26					O																					X						
Tab	2	26		O																								X						
q	2	29		O																														
w	3	29			O																												X	
e	4	29				O																											X	
r	6	29						O																									X	
t	6	26						O																				X						
z	7	26							O																			X						
u	7	29								O																							X	
i	10	29										O																					X	
o	15	29															O																X	
p	13	29																O															X	
ü	13	26																O															X	
+	10	26										O																X	X					
Enter	5	31					O																					X						X
Caps lock	3	26			O																							X						
a	2	28		O																														
s	3	28			O																												X	
d	4	28				O																											X	
f	6	28						O																									X	
g	6	25						O																									X	
h	7	25							O																			X						
j	7	28								O																							X	
k	10	28										O																					X	
l	15	28															O																X	
ö	13	28																O															X	
ä	13	25																O																
#	13	31																O									X							X
Shift left	8	26									O																		X					
<	3	26			O																								X					
y	2	31		O																														X
x	3	31			O																													X
c	4	31				O																												X
v	6	31						O																										X
b	6	32						O																										X
n	7	32							O																									X
m	7	31								O																								X
,	10	31										O																						X
.	15	31																O																X
-	13	32																		O														X
Shift right	8	31								O																								X
Ctrl left	9	27									O																			X				
win left	12	28												O																				
Alt left	18	25																		O														
Space	5	32					O																				X							X
Alt Gr	18	32																			O													X
Win right	11	31											O									O												X
menu	12	29													O																			
Strg right	9	31								O																								X
Prt Screen	18	30																			O													X
Num	18	29																			O													
Pause	16	31																O																X
Insert	17	27																				O							X					
Home	16	27																																